

Укладка клеевой плитки ПВХ. Инструкция *FineFloor*



1. Подготовка поверхности к укладке плитки ПВХ FineFloor:

1.1. Полы должны быть чистыми, сухими и гладкими, не пылящими, без резких перепадов, выбоин и бугорков. Все трещины и углубления должны быть отремонтированы безусадочной шпатлёвкой или ремонтными составами и отшлифованы.

1.2. Старые напольные покрытия (ламинированный паркет, паркет, пробковые и ковровые покрытия, линолеум, плитки ПВХ) необходимо предварительно демонтировать. Керамическую плитку желательно демонтировать, если это не возможно, то возможно залить керамику специализированным выравнивающим составом по соответствующей инструкции.



1.3. Существующее деревянное основание из досок, паркета необходимо выровнять листовыми материалами фанера сорта 4/2 толщиной от 10мм, закрепив их саморезами, заглубив головки крепежа. Все углубления от саморезов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.

Листовые материалы должны быть уложены с зазором 3-5мм между листами во избежание скрипов и деформации.

Листовые материалы должны быть уложены с зазором 3-5мм между листами во избежание скрипов и деформации.

1.4. Существующее сухое бетонное основание необходимо выровнять финишным ровнителем для пола.

1.5. Очистите поверхность пола от загрязнений, отслоений, пыли, песка, масла, краски, шпатлёвки. Очистку проводите механическими способами без применения химических средств.

1.6. Для удаления пыли пол можно подмести, либо очистить пылесосом.

1.7. Обязательно просушите основу. Влажность пола должна быть не более 5%.

1.8. Перед укладкой плитки ПВХ Fine Floor рекомендуется выдержать напольное покрытие в горизонтальном положении в помещении в ровных стопках высотой не более 15 пачек при температуре 18-24°C в течении 24 часов.

1.9. Смонтированный «теплый пол» должен быть отключен минимум за 12 часов до укладки.



2. Необходимые инструменты:

- веник/пылесос
- рулетка
- карандаш
- металлический угольник и линейка
- строительный нож с выдвижными лезвиями



- зубчатый шпатель A2 .
- губка или ветошь
- отбивочный шнур

3. Необходимые материалы:

3.1. Используйте клеевой состав, рекомендованный для напольной ПВХ плитки. Клей должен подходить к основанию, на которое укладывается напольное покрытие Fine Floor. Клей бывает для впитывающих оснований



(финишное равнение на цементной основе, фанера) и универсальный для не впитывающих оснований.(керамическая плитка, OSB, загрунтованное финишное равнение)

4. Откуда начинать укладку:

4.1. Проведите осевую линию (удобнее всего это делать с помощью маркирующего шнура) через точку, с которой необходимо начать укладку плитки ПВХ FineFloor, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам или может быть выбрана согласно особенностям дизайна комнаты.



5. Нанесение клея:

5.1. Начинайте укладку плитки ПВХ FineFloor в одну из сторон от осевой линии.

5.2. Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея.

5.3. Используйте клей согласно рекомендациям производителя, свойств основания и условий эксплуатации покрытия.

Оптимальный расход клея 0,3-0,4 кг/м².

5.4. Клей наносите равномерно участками 3-5 м² с помощью зубчатого шпателя для нанесения клея (A2), не оставляя необработанных участков, а также сгустков клея. Обрабатывайте клеем только участки пола предназначенные для укладки плитки.



6. Укладка плитки ПВХ FineFloor своими руками:

6.1. Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной стороне плиток.

6.2. Избегайте размещения рядом двух одинаковых плиток. Не нужно подбирать рисунок при стыковании плашек.



6.3. При укладке плитки ПВХ FineFloor на изогнутые поверхности можно применить строительный или бытовой фен для придания большей пластичности монтируемой плитке, после остывания плитка сохранит форму.

6.4. Укладка плитки производится методом "вложения", когда стыкуется торцевой край укладываемой плитки и далее плитка опускается с одновременным позиционированием движением «сверху вниз». Укладывайте плитку сразу плотно без зазоров и щелей. Прижимайте плитку друг к другу. Не сдвигайте плитку по клею для предотвращения попадания клея в швы между плитками. Не допускайте смещения уже уложенных плиток. Контролируйте циклическое смещение плиток при укладке материала в 1/2 и т.п.

6.5. Прижимайте укладываемую плитку к основанию во время позиционирования.



Контролируйте примыкания смежных плиток по периметру, чтобы не было разницы по уровню укладки и щелей. В случае если одна плитка на стыке выше другой, нужно проверить основание под той плиткой, которая выше, на предмет выявления причины перепада уровня, которой может оказаться какой-нибудь небольшой предмет (камушек, сгусток клея, и т.п.) и удалить его при обнаружении.

В случае появления щели нужно прижать плитки друг другу вплотную до её устранения.

6.6. Удалите клей, который может попасть на поверхность плитки по неосторожности с помощью влажной губки



или ветоши, до того как он начнет высыхать. Если Вы не успели удалить клей и он засох, то для его удаления Вам понадобится больше время для размачивания клеевых загрязнений или спиртосодержащие составы. Не используйте абразивные вещества (стиральный порошок, пемолок, абразивные губки для мытья посуды и т.п.) для удаления клея – они могут повредить поверхностный защитный слой.

6.7. В течении 30 минут проверяйте качество уложенного участка.

7. Раскрой плитки ПВХ FineFloor:



- 7.1. Разметку производите с лицевой стороны для того, чтобы избежать ошибок.
- 7.2. Для раскроя плитки ПВХ достаточно небольшого усилия, позволяющего прорезать только поверхностный защитный слой, затем согните плитку по разрезу, при необходимости аккуратно прорежьте по линии сгиба с обратной стороны.
- 7.3. Для раскройки напольного покрытия вокруг труб и криволинейных поверхностей желательно использовать шаблон из картона.
- 7.4. Аккуратно примерьте отрезанную часть плитки к месту укладки. После этого наносите клей на основание и приклейте плитку.



8. Окончание работы:

- 8.1. Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам.
- 8.2. Уберите строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно через 24 часа после укладки.
- 8.3. Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки. (См. Рекомендацию по уходу за плиткой)

9. Настил покрытия на полы с подогревом:

9.1. Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом, кроме пленочных «теплых полов». При этом основные требования к основанию - монолитность и твердость. Рекомендованная температура поверхности пола не выше +28°C. До этой температуры, включительно, не происходит ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств напольного покрытия.

10. Уход за напольным покрытием:

10.1. Покрытие легко моется с применением любых моющих средств, в том числе спиртосодержащими и щелочесодержащими. С открытия легко удаляется грязь, следы от фломастеров.